

HANDLEIDING GRIPFACTORY MICROGRIP TEGELS

ATTENTIE: De ruimte dient goed geventileerd te worden.

ATTENTIE: Lees het veiligheidsinformatieblad voor aanvang.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN:

- Persoonlijke beschermingsmiddelen (beschermende handschoenen en panoramische bril)
- Gieter, borstel, inwasvachtje, waterzuiger en / of vloertrekker
- Drukspuit met GripFactory MicroGrip Tegels (antislipvloeistof voor keramische tegels)
- GripFactory MicroGrip Cleaner (schoonmaakmiddel)

UITVOERING:

- Reinig de vloer met MicroGrip Cleaner (zie handleiding MicroGrip Cleaner).
- Spuit de MicroGrip Tegels met een drukspuit gelijkmatig over de vloer.
- Verdeel de MicroGrip Tegels met een inwasvachtje over de vloer zonder strepen achter te laten.
- Laat de MicroGrip circa 30-45 minuten inwerken zonder dat de vloer opdroogt. Als er droge plekken ontstaan de vloeistof met de inwasvacht verdelen of vloeistof bijspuiten.
- Test na 30 minuten of de stroefheid van de vloer voldoende is. Laat voor een hogere stroefheid de vloeistof nog langer inwerken.
- Als de vloer voldoende stroef is, neutraliseer dan met water en schrob de vloer grondig.
- De vloer hierna droogmaken met de waterzuiger of vloertrekker.

TIPS:

- Maak altijd eerst een testvlak uit het zicht zodat het effect van de antislipbehandeling bekend is.
- Pas op met donkere vloeren in verband met het 'whitening' effect.
- Zorg dat de vloerverwarming uit is en voorkom zoveel mogelijk tocht.
- Behandel nooit meer dan 100 m² in per sessie om overal de juiste stroefheid te verkrijgen.



GripFactory B.V.

Industrieweg 4 H
3442 AE Woerden
The Netherlands

☎ +31 (0)348 - 20 30 00
✉ info@gripfactory.nl
🌐 www.gripfactoryantislip.com

GRIPFACTORY APPLICATIESERVICE

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de Servicedesk van GripFactory (+31 348 203000). Tegen een meerprijs kunt u GripFactory MicroGrip door een gecertificeerde applicateur laten aanbrengen.